

# Roth shunt med utekompensering

## Hurtigveiledning

1. Monter utføleren mot nord og turvannsføleren i dykkørret i turløpet på shunten. Monter reguleringsmotoren på shuntventilen.
2. Uteføler, turvannsføler og reguleringsmotor kobles som vist i el-skjema. Den medfølgende romtermostaten skal IKKE brukes om anlegget har annen romregulering.
3. Koble strømmen til regulatoren.
4. Trykk på ► til vises i displayet, innstill klokkeslett og dag med (+) og (-), start med minutter og bekreft med (ok), still inn timer og ukedag og bekreft med (ok).
5. Trykk ► til vises, velg standardprogram U1 ved å trykke på (+) eller (-) og bekreft med flere trykk på (ok) for alle ukedagene og inntil displayet ikke blinker mer. Se andre programmer i veiledningen.
6. Trykk ◀ til vises og bekreft med å trykke på (ok).
7. Standard varmekurve for gulvvarme er 0,7, se diagram. For å endre varmekurve, trykk ◀ til vises og hold deretter tast ◀ nede i 10 sekunder til 0,7 cur vises.
8. Trykk (+) eller (-) for å endre varmekurven iht. diagram og bekreft med å trykke på (ok).
9. Trykk flere ganger ► til standardvisning vises i displayet.
10. Utekompenseringen er nå innstallert med program for standard gulvvarmeanlegg.

